

Hvilken tilhenger kan en bil trekke ?

De aller fleste har førerkort klasse B.

Da gjelder hovedregelen:

Bilens egenvekt (se ill i vognkort nedenfor) må være større enn tilhengerens totalvekt (henger + max last)
Det spiller altså ingen rolle om du bare har litt last i tilhengeren.
Det er tilhengerens vognkort om totalvekt som gjelder.

Eksempel:

Noen av våre skaptilhengere har en totalvekt på 1.200 kg.
Da må bilens egenvekt være over 1.200 kg

Imidlertid må bilens egenvekt + tilhengerens totalvekt ikke overstige 3.500 kg (men dette forekommer meget sjeldent - meget tung bil)

Førerkort klasse BE

Her reguleres vekten av bilens vognkort. De står en rubrikk om max. totalvekt på tilhenger (se ill. på vognkort nedenfor).

Nå gjelder virkelighetens verden, d.v.s tilhengerens egenvekt + den vekt du i øyeblikket har som last på tilhengeren.

Ved en kontroll og det er tvil må tilhenger med last fysisk veies.

Ny type vognkort se avsnitt 8.

8. Vekter (kg)

(F.1/F.2)	Tillatt totalvekt	:	1935
	Tillatt aksellast	:	945 / 1020
(G)	Egenvekt med fører	:	1485
	Tillatt nyttelast inkl. pass.	:	450
(F.3)	Tillatt vogntogvekt	:	3435
(0.1)	Tillatt hengervekt, med brems	:	1500
(0.2)	Tillatt hengervekt, uten brems	:	725
	Tillatt koblingslast	:	75
	Tillatt taklast	:	100